



# LOXON<sup>®</sup>



## LOXON EXTERIORES

### DESCRIPCION

**LOXON EXTERIORES** es una pintura de alta calidad y excelente poder cubritivo, especialmente formulada con emulsiones acrílicas y pigmentos seleccionados para lograr óptimos resultados en exteriores, siendo sumamente resistente a los agentes atmosféricos.

Contiene aditivos de alta efectividad que le confieren una gran resistencia a los hongos y una mejor penetración y adherencia.

### USOS

- En **exteriores**, donde se requiere un acabado muy resistente, duradero y de fina terminación.
- Especial para superficies de ladrillos, cemento, fibrocemento, hormigón, revoques, etc.; utilizando el fondo correspondiente.

### CARACTERISTICAS

- **Color:** Blanco y una amplia gama de colores preparados. Se logran colores adicionales utilizando entonador **Kem Color** hasta un máximo de 30cm<sup>3</sup> por litro.  
**Además descubra miles de colores disponibles, a través de los Sistemas de Colores Sherwin Williams.**
- **Aplicación:** A pincel, rodillo o soplete en su consistencia original o diluido con un máximo de 10% de agua, si fuera necesario. Con soplete airless sin dilución, 2000.. psi, - 17" - 21". Lavar los elementos de trabajo con agua y detergente.
- **Poder cubritivo:** Excelente.
- **Rendimiento:** De 1 a 2 m<sup>2</sup> por Kg para el trabajo terminado para asegurar el espesor de película que garantice las propiedades de impermeabilidad y elasticidad requeridas.
- **Secado:** 3 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 6 horas.
- **Acabado:** Mate.
- **Presentación:** 1, 4, 10 y 20 litros.

(\*) Para colores de bajo poder cubritivo comprendidos en el Sistema de Colores de Sherwin Williams, aplicar una mano previa de LOXON EXTERIORES MATE tonado (según fórmula) al color de fondo optimizador correspondiente. Para mayor información comunicarse con el 0810-222-6567.

### MODO DE EMPLEO

- La **superficie a pintar debe estar limpia y seca:** libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

#### ● Superficies Nuevas

##### **Mampostería, hormigón, revoque:**

- En superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 6 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas.
- Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8).

En caso de que el valor sea mayor que 8, realizar un tratamiento previo con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 horas.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descrito.
- En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico**, diluido de acuerdo a sus instrucciones.
- Si se trata de una superficie envejecida o poco cohesionada, aplicar **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico** diluido de acuerdo a sus instrucciones. Dejar secar.
- **En todos los casos, terminar el trabajo con LOXON EXTERIORES MATE.**

#### ● Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Volver a enjuagar. Embeber la superficie con una solución de 120 cm<sup>3</sup> de **Pasta Kem Antihongo** en 4 litros de agua. **No** enjuagar. Dejar secar antes de pintar.
- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija; aplicar **PROBASE Acondicionador de Mampostería** diluido y emparejar las imperfecciones con **PROBASE Enduido Plástico Exterior**, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y luego aplicar **PROBASE Acondicionador de Mampostería**, previamente diluido según sus instrucciones sobre las áreas reparadas, para igualar diferencias de absorción.
- En caso de superficies pulverulentas o entizadas aplicar una mano de **PROBASE Acondicionador de Mampostería** diluido, previa limpieza de la superficie.
- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre y tratar como si fuera una superficie nueva.
- **En todos los casos, terminar el trabajo con LOXON EXTERIORES MATE.**

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien la pintura antes de usar.
- Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
- Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Cuando se deba lavar las paredes pintadas hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un cepillo de cerdas blandas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



[www.PreguntaleaSherwin.com](http://www.PreguntaleaSherwin.com)