



Z10



Z 10 EXTRA CUBRITIVO INTERIOR SATINADO

DESCRIPCION

Z10 EXTRA CUBRITIVO Látex Interior Satinado es un látex acrílico de calidad extra desarrollado especialmente para lograr un acabado de alto poder cubritivo, resistente al lavado, y de excelente terminación. De fácil aplicación, gran resistencia y durabilidad, realza la belleza de todos los ambientes del hogar.

USOS

En **interiores**, para pintar superficies de mampostería, hormigón, ladrillo, fibrocemento, yeso, madera, papel, etc., siempre utilizando el fondo correspondiente en cada caso.

CARACTERISTICAS

- **Color:** Blanco. Se obtienen colores adicionales con el agregado de **Kem Color**, usando un máximo de 30 cm³ por litro de pintura.
- **Aplicación:** A pincel o rodillo, diluyendo con un máximo de 10% de agua si fuera necesario. Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.
- **Poder cubritivo:** Muy bueno.
- **Rendimiento:** De 10 a 12 m² por litro y por mano, según la absorción de la superficie y el color.
- **Secado:** 2 a 4 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 6 horas.
- **Acabado:** Satinado.
- **Presentación:** 1, 4, 10 y 20 litros.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de óxido, grasa, polvillo, hongos, de pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

- **Superficies Nuevas Mampostería, hormigón y revoque:**
Dejar transcurrir como mínimo 3 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas.
Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8). En caso de que el valor sea mayor que 8, realizar un tratamiento previo con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 horas.
- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descrito.
En los casos precedente, antes de pintar, lijar bien toda a superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE**

Acondicionador Acrílico, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

Si se trata de una superficie envejecida poco cohesionada, aplicar **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico** diluido según sus instrucciones.

De ser necesario corregir las imperfecciones con **PROBASE Enduido Plástico Interior**, a fin de lograr un sustrato que permita obtener la tersa terminación del **Z10 EXTRA CUBRITIVO Látex Interior Satinado**.

Lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico** diluido sobre esas áreas para evitar diferencias de absorción.

- **Yeso:** Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, sólo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico**, siguiendo las instrucciones de estos productos.
- **Madera:** Lijar la superficie en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **PROBASE Fondo Blanco Sintético**. Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de hongos e insectos, se recomienda la aplicación previa de una mano de **REXPAR Preservador para Maderas**.
En caso de ser necesario, reparar imperfecciones con **PROBASE Masilla al Aguarrás**. Dejar secar, lijar y eliminar el polvillo.
Es siempre conveniente retocar las zonas reparadas con **PROBASE Fondo Blanco Sintético** para evitar diferencias de absorción. Dejar secar, lijar suavemente y eliminar el polvillo antes de aplicar **Z10 EXTRA CUBRITIVO Látex Interior Satinado**.

En todos los casos terminar el trabajo con Z10 EXTRA CUBRITIVO Látex Interior Satinado.

Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Volver a enjuagar. Embeber la superficie con una solución de 120 cm³ de **Pasta Kem Antihongo** en 4 litros de agua. **No** enjuagar. Dejar secar antes de pintar.
- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija; aplicar **PROBASE Acondicionador de Mampostería o PROBASE Acondicionador Acrílico** convenientemente diluido.



www.PreguntaleaSherwin.com



Z10



Z 10 EXTRA CUBRITIVO INTERIOR SATINADO

De ser necesario, corregir las imperfecciones con **PROBASE Enduido Plástico Interior**. Lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar **PROBASE Acondicionador de Mampostería** o **PROBASE Acondicionador Acrílico** diluido sobre esas áreas, para evitar diferencias de absorción.

- En superficies pulverulentas, entizadas o absorbentes, aplicar una mano de **PROBASE Acondicionador de Mampostería** diluido 1:1 con aguarrás mineral para fijar el polvillo. Una vez aplicado el acondicionador, la superficie debe quedar sin brillo.

En todos los casos terminar el trabajo con Z10 EXTRA CUBRITIVO Látex Interior Satinado.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien la pintura antes de usar.
- Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
- Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Cuando se deba lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



www.PreguntaleaSherwin.com